

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN te vinden op: WWW.GROUPTHYS.COM

Plaatsklaar deurgeheel

"Deurblad sluiting met zichtbare scharnieren"

THYS READY DOOR "CLASSIC"

Bloc-porte prêt à poser

"Fermeture de porte avec charnières visibles"

Deurblad-/kast zowel
rechts- als linksdraaiend
plaatsbaar

Panneau de porte
ouvrant à droite aussi
bien qu'à gauche.



GROUP THYS INNOVATION & QUALITY

85.000 m²
industry



KWALITEIT WINT ALTIJD!

De motivatie die de Group "THYS Interieur" stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar "Uw betrouwbare partner".

LA QUALITE TOUJOURS GAGNANTE!

La motivation qui stimule le "Group THYS" à continuer à s'améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes "votre partenaire fiable".

QUALITY ALWAYS WINS!

The motivation that drives the 'Thys Interior' Group to continue its improvement makes us 'your reliable partner'.



Interior Doors



Flooring/Paneling



Kitchen Line

POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE tapez: WWW.GROUPTHYS.COM

THYS READY DOOR "CLASSIC"

plaatsklare deur en deurkast

"Deurblad sluiting met zichtbare scharnieren"

1. THYS READY DOOR "CLASSIC" PLAATSKLARE DEUR EN DEURKAST

scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar)

2. Plaatsing THYS READY DOOR CLASSIC

Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 10 cm breder is dan het deurblad; dit vereenvoudigt de plaatsing van de deurkast in de muuropening. De deurlijsten bedekken de opening tussen de muuroping en het geplaatste deurgeheel.

Stap 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste muurdikte.

2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat.

De af te koren lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2x dikte van het dagstuk. De dikte van de deurkast durft te verschillen volgens de uitvoering van de verschillende deurenseries. Voorbeeld: indien de breedte van het deurblad 830 mm is en de dikte van het dagstuk 16 mm, wordt de lengte van het kopstuk : 830mm + 6 mm + 32mm = 868mm.

3. Na correcte plaatsing van het deurgeheel hebt u een speling van ± 3 mm onder en bovenkant deurblad. Nieuwe woon isolatierichtlijnen vragen luchtcirculatie tussen verschillende woonruimtes. U plaatst een luchtrooster, minima 70cm² (7x10cm) in deurblad of scheidingsmuur of u plaatst het deurgeheel ± 1 cm van de vloer. U verkort het deurblad ± 7 mm of u plaatst het deurblad 10 mm van de vloer en ondervult de deurkast.

Info tip: hiervoor kan U een overtuigend lengtestuk van het kop dagstuk gebruiken. Zaag 7 mm af en lijm/bevestig het onderaan de 2 langsbanken van het dagstuk. U hebt dan een speling van plus minus 10 mm

Stap 3: Bevestiging en plaatsing van scharnieren, sluitplaats en deurkast

1. Montage verstevigingsblokje, scharnieren en slotplaat Het gebruik van de 3 verstevigingsblokjes verdubbeld de Schroef vastheid van het dagstuk. Lijm de 3 verstevigingsblokjes gelijk met de voorkant aan de achterzijde van het dagstuk ter hoogte van de scharnierborring.

Schroef de scharnieren in de daarvoor voorziene uit-freezingen doorheen het dagstuk en het verstevigingsblokje. Schroef de slotplaat in de voorziene uit-freezing van de deurkast.

2. Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad, 100% gelijk met de zij-kant van het deurblad.

Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.

3. THYS regelbare afstandschoeven (6 stuks) (REF. 263397)

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschoeven „de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een „MUST“.

Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

• Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroot voor latere plaatsing regelbare afstandschoeven in pluggen.

Bij latere plaatsing van listel in de listelgroot worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

• 2 x ter hoogte: A. bovenste scharnier

(onder en bovenkant scharnier)

• 1 x ter hoogte: B. middelste scharnier,

C. onderste scharnier

D. slotplaat

E. 20 cm boven onderkant

4. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.

Stap 4: Bevestiging van het dagstuk in de muuropening door middel van de THYS regelbare afstandschoeven en houten spieën

1. THYS 4 speciale hout spieën (Ref. 263403)

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zit drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

2. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.

3. THYS regelbare afstandschoeven (6 stuks) (Ref. 263397)

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschoeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschoeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad.

Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraaibeweging. Schroef de afstandschoeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroot worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

4. Bevestig door middel van 4 THYS regelbare afstandschoeven met behulp van een lange waterpas de SCHARNIERKANT van het dagstuk perfect loodrecht en vlak in de muuropening.

Stap 5: Bevestiging deurblad aan deurkast

1. Bevestig de deur aan de deurkast.

Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.

2. Vóór definitieve montage van de deurkast in de muuropening het deurblad meermalen openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom het deurblad goed is. (scharnierkant: 2 mm / slotkant: 4 mm) indien nodig bijregelen met de 6 afstandsschoeven.

3. THYS montagelijm (Ref. 263410)

(te gebruiken voor punt 5, 8 en 9)

Plaats aan de deurzijde van de chambranten op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de gelemon chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangsrechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor glazing.

4. THYS montageschuim (Ref. 263373)

Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het plaatsen van deurgehelen!!!

Gebruik THYS MONTAGESCHUIM

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit een beperkte hoeveelheid THYS montageschuim (deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de 2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare afstandsschoeven. Uithardingsijd ± 60 min. Verwijder het overvloedige THYS montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montageschuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 tot 4 deurkasten.

5. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroot door middel van THYS montagelijm en houdt de gelemon listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).

Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.

6. Slot: plaats de klinkschieter in de gewenste deurdraairichting en controleer het slot op haar werking en plaats het slot in het deurblad.

Klink: plaats de klink.

7. In de deurkast is er, voor een perfect aanpassen van klinkschieter tegen deurkast, een bufferzone voorzien van ± 2 mm. Snij deze zone schuin met een scherp voorwerp vertrekende van de rand van de metalen sluitplaat naar diepste punt dagschieter uitfreezing.

8. Plaats met THYS montagelijm de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkasten houdt de gelemon chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).

9. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten of met THYS montagelijm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid). Voor deurbladen van 93 cm dient u bij gebruik van deurlijst nr. 1 een extra deurlijst te bestellen. Hiertoe kunt u vinden in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).



THYS READY DOOR "CLASSIC"

porte et chambranle prêts à poser

"Fermeture de porte avec charnières visibles"

1. THYS READY DOOR "CLASSIC" PORTE ET CHAMBRANLE PRÊTS À POSER

s'articule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles)

2. Pose THYS READY DOOR CLASSIC

Etape 1: Embrasement totale

Avant de poser votre porte, contrôlez que l'ouverture totale de la maçonnerie soit de 2,5 à 5 cm plus haute et de 5 à 10 cm plus large que la porte pour faciliter la pose de l'ébrasement dans l'embrasure. Les chambranles couvrent l'espace entre le mur et le bloc-porte.

Etape 2 : Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement à la largeur qui est égale à l'épaisseur la plus large du mur.

2. Sciez le haut de l'ébrasement à la longueur égale à la largeur de la porte.

La longeur à raccourcir = largeur de la porte + jeu latéral de 6 mm (2 mm côté scharnière + 4 mm côté serrure) + 2 x épaisseur de l'ébrasement. L'épaisseur de l'ébrasement peut varier selon les séries de portes. Exemple : si la largeur du panneau de porte est de 830 mm et si l'épaisseur de l'ébrasement est de 16 mm, la longeur du haut de l'ébrasement sera de : 830 mm + 6 mm + 32 mm = 868 mm.

3. Après un placement correct du bloc-porte, vous avez un jeu de +/- 3 mm en dessous et au dessus du panneau de porte. Les nouvelles directives d'isolation exigent une circulation de l'air entre les différentes pièces de la maison. Vous devez pour cela placer une grille d'aération, de minimum 70 cm² (7x10cm) dans le panneau de porte ou le mur de séparation ou vous placez le bloc porte à +/- 1 cm du sol. Vous raccourcissez le panneau de porte de +/- 7 mm ou vous placez le panneau de porte à 10 mm du sol et comblez l'espace en dessous de l'ébrasement. Conseil : vous pouvez pour cela utiliser une longueur restante de la tête d'ébrasement. Sciez 7 mm et collez/fixez le en dessous des 2 jambes d'ébrasement. Vous obtenez alors un jeu de +/- 10 mm.

Etape 3 : Fixation et placement des charnières, de la plaque de serrure et de l'ébrasement

1. Montage du bloc de renforcement, des charnières et plaque de serrure

En utilisant les 3 petits blocs de renforcement, vous doublez la stabilité des vis de l'ébrasement. Collez les 3 petits blocs de renforcement à ras du chant de l'ébrasement à hauteur du fraisage de la charnière. Vissez les charnières à travers l'ébrasement et le bloc de renforcement.

2. Vissez les 3 parties des charnières destinées au panneau de porte sur le panneau de porte, 100 % égal à la partie latérale du panneau de porte.

Contrôlez avant la pose de la partie murale de l'ébrasement si les éléments des charnières du panneau de porte et de l'ébrasement sont bien ajustés.

3. 6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

• Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. Lors du placement ultérieur du listel dans la rainure du listel, les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

• 2 x à hauteur de : A. charnière supérieure

(en-dessous et au-dessus de la charnière)

• 1 x à hauteur de : B. la charnière du milieu

C. la charnière inférieure

D. plaque de serrure

E. 20 cm du bas

4. Fixez la tête de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage (4x40) sur les jambes d'ébrasement.

Etape 4 : Fixation de l'ébrasement dans l'ouverture murale à l'aide des vis de réglage de distance et des cales en bois

1. 4 Cales spéciales en bois THYS (Réf. 263403)

Calez à présent provisoirement l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyer l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.

2. Montez l'ébrasement et ensuite les chambranles et listel en laissant un espace de 1 mm au sol en vue de minimiser le contact avec l'eau. Posez ensuite l'ébrasement dans l'embrasure murale à l'aide d'un niveau. Les deux parties inférieures des 2 montants de la partie murale doivent être placées dans l'ouverture murale de façon horizontale et à la même hauteur.

3. 6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (Réf. 263397)

Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI VOUS PERMETTRONT D'AJUSTER VOTRE ÉBRASSEMENT AU MILLIMÈTRE PRÈS et de monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasure du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

4. Fixez l'ébrasement COTE CHARNIERS au moyen des 4 vis de distance réglable THYS et d'un long niveau afin que l'ébrasement soit parfaitement perpendiculaire et plat dans l'ouverture murale.

Etape 5 : Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

1. Fixez la porte dans l'ébrasement. Veillez à ce que le panneau de porte soit à plat par rapport au côté serrure.

2. Avant de procéder au montage définitif de l'ébrasement dans l'embrasure murale, ouvrez et fermez à plusieurs reprises pour vous assurer que le jeu autour du panneau de porte soit bon (côté charnières : 2 mm côté serrure 4 mm, ajustez si nécessaire avec les 6 vis de réglage de distance).